

**GONFIAGGIO**

- 1) Togliere il tappo dal prodotto.
- 2) Inserire l'apposita valvola e procedere al gonfia

